

<https://lkw-handbuch.jimdo.com/cummins-engine-fehlercodes/>

111 elektronische Steuermodul ECM Mikroprozessor
115 Motordrehzahlsensor ESS Schaltung
122 Saugrohrdrucksensor Kreis
123 Saugrohrdrucksensor Kreis
131 Accelerator Positionssensorkreis
132 Accelerator Positionssensorkreis
133 Ferndrosselklappensensor
134 Ferndrosselklappensensor
135 Oldrucksensorkreis
141 Oldruck Sensor / Schalter Schaltkreis Wahl
141sn Oldrucksensorkreis
141sw Oldruck-Schalter Schaltkreis
143 Oldruck Sensor / Schalter Schaltkreis Wahl
143sn Oldrucksensorkreis
143sw Oldruck-Schalter Schaltkreis
144 Kuhlmitteltemperatur-Sensor Schaltkreis
146 Kuhlmitteltemperatur - Motorschutz
151 Kuhlmitteltemperatur - Motorschutz
153 Ansaugstutzen Lufttemperaturesensorkreis
154 Ansaugstutzen Lufttemperaturesensorkreis
155 Ansaugstutzen Lufttemperaturesensor - Motorschutzschaltung
191 Klimaanlage Kupplungsversorgungskreis
221 Umgebungsluftdruck-Sensor Schaltkreis
222 Umgebungsluftdruck-Sensor Schaltkreis
234 Motor Geschwindigkeitsbegrenzer Schaltung
235 Motorkuhlmittelstand - Motorschutz
241 Fahrzeuggeschwindigkeit-Sensor Schaltkreis
242 Fahrzeuggeschwindigkeitssensor VSS Schaltung
243 Abgasbremse Versorgungskreis
245 Motorlufterkupplung Versorgungskreis
261 Kraftstoff-Temperaturesensorschaltung
264 VP44 Kraftstofftemperaturesensor Fehler
278 Aufzug Pumpenschaltung
283 Motordrehzahlsensor Versorgung
284 Motordrehzahlsensor Versorgung
285 Datenleitung J1939 Multiplexing
286 Datenleitung J1939 Multiplexing
297 OEM-Drucksensorkreis
298 OEM-Drucksensorkreis
349 Hilfsgewindigkeit oder Hilfsdruckeingabefehler
352 Sensorversorgung Stromkreis
361 VP44 Kraftstoffventilsteuerung High Current
362 VP44 Kraftstoffventil High Current Fehler
363 VP44 Kraftstoffpumpe Regelventil Feedback-Fehler
364 elektronische Steuermodul ECM Kommunikationsfehler auf Pump
365 Fuel Pump Voltage Out of Range Fehler Low
366 VP44 Kraftstoffpumpe Spannung Messfehler
367 VP44 Kraftstoffpumpe Geschwindigkeits- / Positions-Sensor Signalverlust
368 VP44 Kraftstoffpumpe nicht erreichen kann Beherrschte Zeit
369 VP44 Kraftstoffpumpe Motorsynchronisationsimpuls nicht erkannt
372 Idle Select High / Low
373 VP44 Kraftstoffpumpe Kraftstoff Fehler Abschaltung

374 VP44 Kraftstoffpumpe Kalibrierungsfehler
375 elektronische Steuermodul ECM Kraftstoff Kalibrierung verderbten
376 VP44 Kraftstoffpumpe rpm und Kraftstoff Fehler
377 Fuel Pump Power Relay Fest-On
381 Intake Lufterhitzer Relaisschalt
382 Intake Lufterhitzer Relaisschalt
385 Intake Lufterhitzer Relaisschalt
386 Sensorversorgung Kreis
387 Accelerator Positionssensorkreis
391 VP44 Relaispule Versorgungskreis
415 Oldruck Sensor / Schalter Schaltkreis Wahl
415sn Oldrucksensorkreis
415sw Oldruck -Schalter Schaltkreis
418 Wasser-in-Kraftstoff-Sensor Schaltkreis
422 Kuhlmittelstand Sensor Schaltkreis
429 Wasser-in-Kraftstoff WIF-Sensor Schaltkreis
431 Idle Validation Schalter IVS Schaltung
432 Gaspedal Schaltung ISS
433 Saugrohrdrucksensor Kreis
434 Ungeschaltete Batterieversorgungskreis
441 Ungeschaltete Batterieversorgungskreis
442 Ungeschaltete Batterieversorgungskreis
443 Accelerator Positionssensorkreis
444 Remote-Accelerator Versorgungskreis
488 Ansaugstutzen Lufttemperatursensor - Motorschutzschaltung
489 Hilfgeschwindigkeit oder Hilfsdruckeingabefehler
515 Kuhlmittelstand Sensor Schaltkreis
517 VP44 Kraftstoffpumpe Ventil Feedback-Fehler
524 Switched Droop Auswahl Schaltung
527 Dual Output Treiber A
528 Alternative Switched Drehmomentkurve Schalter Schaltkreis
529 Dual Output Treiber B
768 Output Device Driver Transmission Shift-Modulation
779 OEM-Eingang - Motorschutz