

<https://lkw-handbuch.jimdo.com/deutz-fehlercodes>

Licht Funktionscode / Komponentenfehler

123 Zugang zu den Lampenkuhltemperaturen

Flüssigkeiten

Falsches Signal die Temperatur der Vorrichtung übersteigt

Management

126 Geschwindigkeitseinstellung manuell falsch / unklar Signal

128 Ansauglufttemperatursensor Signal Falsche

133 Temperaturfühler Getriebeöl Falsches Signal

134 Raildruckregelsystem Verwirrende Signaldruck / Druckabweichung für
außer Reichweite

Ausfahrt 135 auf die Signallampe Öl Druck Falsches Signal die Temperatur der Einrichtung von mehr als
Management

Ausgang zum Ventilblock der Kraftstoffzumessung Wrong Signal die Temperatur der Vorrichtung übersteigt
Management

136 Steuerung der Luftfilter Luftdruck stromabwärts des Filters zu niedrig ist

137 Ausgang an Aktoren Kurzschluss zur Batterie

138 Ausgang an Aktoren Kurzschluss auf dem Gehäuse

142 Zugang zu der Lampe des Motors Wrong Signal die Temperatur der Vorrichtung übersteigt
Management

143 Multi-Positionsschalter 1/2/3 falsch / unklar Signal

144 Schmieröltemperatursensor falsch / unklar Signal

Öltemperaturkontrolle Die Temperatur außerhalb des angegebenen Bereichs

145 Steuerschalter Sperre

Automatisierung

Verwirrende Signale

146 Druckminderer-Rail-System Ventil geöffnet / erforderlichen Druck Push / Push nach
Der Druck lässt sich nicht öffnen

147 Raildrucksensor Falsche Signaldruckabweichung außerhalb
zulässigen Bereich

231 Öl Drucksteuerdruck außerhalb des Bereichs

232 Steuerung der Kuhltemperatur

Flüssigkeiten

Temperaturen oberhalb angegebenen Bereichs

233 Steuereinlasslufttemperatur über dem vorgegebenen Temperaturbereich

235 Steuerung der Kühlmittelstand unter einen vorbestimmten Pegelbereich

237 Steuerung der Kraftstofftemperatur Temperatur außerhalb der angegebenen Bereichs

Ausgang 238 an das Stellglied

Fan 1/2

Falsches Signal die Temperatur der Vorrichtung übersteigt

Management

Steuerung der Luftergeschwindigkeit Geschwindigkeit außerhalb Reichweite

241 Verbrennungssteuerung festgestellten Fehlzündungen in einem oder mehreren
Zylinder

261 Ausgabe zu steuern Exekutive

Geräte

Das Relais wird nicht geöffnet oder öffnet spät kurz

Grundfehler

263 Zugang zu den Vorrichtungen ermöglichen,
Kaltstart
Falsches Signal Fehlerrelais klemmt oder
Es ist nicht angeschlossen, Kurzschluss

271 CAN-Bus-Timeout von einer oder mehreren Datenblöcke übertragen werden,
Bus inaktiv

282 Sensorversorgungsspannung 1/2/3 Spannung außerhalb des vorbestimmten Bereichs

292 Atmosphärendrucksensor falsch / unklar Signal

314 Öltemperatursensor
Hydrauliksystem
Falsches Signal
Öltemperaturregelung für
Hydrauliksystem
Die Temperatur wird Bereich gegeben

318 Steuerbatteriespannung außerhalb des zulässigen Bereichs

328 Zugang zur Lampe Steuergerät,
Erleichterung Kaltstart
Falsches Signal die Temperatur der Vorrichtung übersteigt
Management

414 Ausgang an einen externen Aktor
AGR-Gerät
Falsches Signal

415 Ausgang an einen externen Aktor
AGR-Gerät
Falsches Signal die Temperatur der Vorrichtung übersteigt
Management

416 Ausgang an einen externen Aktor
AGR-Gerät
Falsches Signal

417 Chronometer Schmieröl tragen erreicht einen kritischen Punkt

Ausfahrt 512 auf den Anlasserrelais Falsches Signal übersteigt die Temperatur der Vorrichtung
Management

513 Zugang zum Leuchtzeiger Wrong Signal die Temperatur der Vorrichtung übersteigt
Management

514 Steueranschluss 15-Signal nicht erkannt wird

515 Steueranschluss 50 erfasst ein konstantes Signal

521 Geschwindigkeitsmessung Die Geschwindigkeit der Bewegung ist unverständlich

528 Zugriff auf die interne Motorbremse Falsches Signal