

NISSAN FORKLIFT FEHLER CODES

<https://lkw-handbuch.jimdo.com/nissan-fehlercodes/>

F02 Batteriespannungsfehler

F57 Tilt ruckwärts Magnet Fehler

F03 VCM Kommunikationsfehler

F59 Tilt Magnet Leck

F04 ECM-Kommunikationsfehler

F60 Angriff-1A-Magnetfehler

F05 DCM Kommunikationsfehler

F62 Attach-1B-Magnetfehler

F06 HST Kommunikationsfehler

F64 Attach-1-Magnet Leck

F07 MP Kommunikationsfehler

F65 Attach-2A-Magnetfehler

F08 TMS-Kommunikationsfehler

F67 Attach-2B-Magnetfehler

F10 Hubhebel neutral Fehler

F69 Attach-2 Magnet Leck

F11 Tilt Hebel neutral Fehler

F70 Attach-3A-Magnetfehler

F12 Attach-1 Hebel neutral Fehler

F72 Attach-3B-Magnetfehler

F13 Attach-2 Hebel neutral Fehler

F74 Attach-3 Magnet Leck

F14 Attach-3 Hebel neutral Fehler

F75 Unload-Magnetfehler

F16 Schalthebel Fehler

F77 Schiffshebemagnet Fehler

F17 Drehzahlfehler
F79 Unload Magnet Leck
E29 Selbstabschaltung Diagnoseergebnis Fehlersignal
F20 Hubhebel Fehler
F80 Knob Stellungs-Magnetfehler
F22 Kipphebel Fehler
F82 Tilt Lock-Magnetfehler
F24 Attach-1-Hebel-Fehler
F84 Knob Position Magnet Leck
F26 Attach-2 Hebel Fehler
F85 T / M vorwärts Magnetfehler
F28 Attach-3 Hebel Fehler
F87 T / M ruckwärts Magnetfehler
F30 Hauptoldrucksensor Fehler
F89 T / M Magnet Leck
F32 Aufzug Oldrucksensor Fehler
F34 Drehzahlsensor Fehler
F36 Reifenwinkelsensor Fehler
F38 Neigungswinkelsensor Fehler
F40 Lenkfehler
F50 anheben Magnet Fehler
F52 Aufzug nach unten Magnet Fehler
F54 Hubmagnetspule Leck
F01 Speicherprüfung Fehler
F55 nach vorne neigen Magnetfehler
P03-VCM-Kommunikationsfehler
P04 ECM-Kommunikationsfehler
P05 DCM Kommunikationsfehler

P06 HST Kommunikationsfehler

P07 MP Kommunikationsfehler

P08 TMS-Kommunikationsfehler

P22 Schalthebel Fehlersignal