Doosan FEHLERCODES Liste

https://lkw-handbuch.jimdo.com/doosan-fehlercodes

Fehler- code Bezeichnung FEHLER BESCHREIBUNG

12 NONE bedeutet das Ende eines Durchlauf durch die Fehlerliste
14 EST sensor INPUT Low Normalerweise, wenn der Kuhlmittelsensor Draht kurzgeschlossen ist auf Masse gelegt
15 EST sensor INPUT hoch gesetzt, wenn der Kuhlmittelsensor Draht ist nicht angeschlossen oder offen
16 ECT des Bereichs hoher Kuhlmittelsensor hat eine zu hohe Temperatur gemessen oder auf GND kurzgeschlossen
22 Tnrottle Sensor INPUT Lo TPS1 Signalleitung ist offen
23 Tnrottle Sensor InputHi TPS1 Signaldraht kurzgeschlossen
24 Tnrottle Sensor Rangelo TPS Sensor Fehlfunktion
25 Tnrottle of Range Sensor Hallo TPS Sensor Fehlfunktion
26 ETS Haften ETC-Treiber-Signalleitung geoffnet oder die Drosselklappe klemmt innerhalb des Drosselkorpers
27 Predikted TPS Differenz TPS1 ist anders als berechnete Position
28 ETS SpringTest fehlgeschlagen Drosselklappen Ruckholfeder fehlgeschlagen keyup Test
29 ETS Driver Fault Drosselklappen Fahrer Uberstrom oder Treibersignale kurzgeschlossen
33 Mangold Sensor INPUT Low MAP-Signal getrennt oder Unterbrechung
34 Mangold Sensor INPUT Hoch MAP-Signal kurzgeschlossen oder Sensorfehler
37 YAT Sensoreingang Low TMAP Sensorausfall oder Kurzschlusskreis
38 IAC Ensor INPUT Hoch TMAP getrennt oder IAT-Signal geoffnet
42 EST1 Low Spulentreibersignal niedrig oder unter Strom
43 EST1 High Spulentreibersignal hoch oder Uberstrom
52 Low Oil Pressure Niedriger Motoroldruck
53 Battery Sensor Input Low Batteriespannung gemessen unter 8,0 VDC
54 Battery Sensor Input High Batteriespannung gemessen uber 15,9 VDC
55 XDRP Sensor Input Low Messsensor Wandlerleistung ist unter 4,6 VDC
56 XDRP Sensor Input High Messsensor Wandlerleistung ist uber 5,2 VDC
57 Motoruberdrehung RPM erhoht uber der maximalen Drehzahl-Sollwert
61 Pedal1 Sensor Input Lo APP1 Signal abgeschaltet, Unterbrechung oder Fehlfunktion des Sensors
62 Pedal1 Sensor Input Hi APP1 Sensorausfall oder Kurzschlusskreis
63 Pedal1 Sensor Range Lo APP1 Potentiometer Storung
64 Pedal1 Sensor Range Hi APP1 Potentiometer Storung
65 Pedal2 Sensor Input Lo APP2 Sensorausfall oder Kurzschluss -Signal
66 Pedal2 Sensor Input Hi APP2 Signal abgeschaltet, Unterbrechung oder Fehlfunktion des Sensors