Hino FEHLERCODES PDF

https://lkw-handbuch.jimdo.com/hino-fehlercodes/

P0335 Haupt ICE Drehratensensor oder seine Verdrahtung
P0335 Haupt- und Hilfssensor Drehzahl des Verbrennungsmotors oder Elektro
P0336 ungultiges Signal von der Hauptverbrennungsmotordrehzahlsensor
P0606 fehlerhafte ECU
P0629 Steuerventil Forderpumpe (Short Versorgungsleitungen)
P0200 Computer-Versorgungsspannung uber dem Normalwert
P0200 Computer-Versorgungsspannung ist unter dem Normal
P2120 22 Gaspedalsensor
P0217 uberhitzte ICE
P0088 Uberdruck in der ersten Stufe des Common-Rail
P0088 Uberdruck in der zweiten Stufe des Common-Rail
P0087 Nachteil bei der Versorgung der Forderpumpe
P0088 Uberdruck in der Kraftstoffleitung, der Uberschu? in der Lieferung einer Zufuhrpumpe
P0108 HM 37 Drucksensor Verbrennungsluft, ein Wert uber dem Normalwert.
P0117 HM 11 Kuhlmitteltemperatur-Sensor ist der Wert niedriger als normal.
P0118 HM 11 Kuhlmitteltemperatursensor, ein Wert uber dem Normalwert.
P0191 Drucksensor in der Common-Rail, ein mechanisches Problem.
P0192 Drucksensor in der Common-Rail, ein Wert, der niedriger ist als die Norm.
P0193 Drucksensor in der Common-Rail, ein Wert uber normal.
P0201 Duse des ersten Zylinders.
P0202 Duse des zweiten Zylinders.
P0203 Duse des dritten Zylinders.
P0204 vierten Zylinder.
P0205 funften Zylinder.
P0206 sechsten Zylinder.
P0237 HM 37 Drucksensor Verbrennungsluft, ein Wert, der niedriger ist als die Norm.
P0605 Fehler in dem Computerspeicher
P0607 defekt ECU
P0628 Steuerventil Forderpumpe
P1211 Kurz gemeinsame Masseleitung 1 Injektor
P1212 Short gemeinsame Sourceleitung des Injektors 1
P2112 Bruchlinie 1 Injektor
P1214 Kurz gemeinsame Masseleitung 2 Injektor
P1215 Kurz gemeinsame Source-Leitung 2 Injektor
P1215 Bruchlinie 2 Injektor
P1601 Fehlerkorrektur Verhandlung Injektor Daten
P2228 Luftdrucksensor, eine niedrige Eingangsleistung.
P2229 Atmospharendrucksensor, hohe Eingangsleistung.
P2635 Steuerventil Saug-Forderpumpe, ein mechanisches Problem
P0182 14 Kraftstofftemperatursensor, niedrige Eingangsleistung.
P0183 14 Kraftstofftemperatursensor, hohe Eingangsleistung.
P0340 12 zusatzliche ICE-Drehzahlsensor Storung im Stromkreis.
P0500 Fahrzeuggeschwindigkeitssensor, einen niedrigen Stromeingangsschaltung.
P0501 Fahrzeuggeschwindigkeitssensor-Schaltung hohe Eingangsleistung.
P0686 Der Defekt des Hauptrelais.
P2121-Beschleuniger, in der offenen Position ein Verklemmen.
P2121 Accelerator, in der geschlossenen Position Verklemmen.
P2122 Accelerator 1, eine niedrige Spannung.
P2123 Accelerator 1, Hochspannung.
P2126, in der offenen Position ein Verklemmen.
P2126, in der geschlossenen Position Verklemmen.
P2127 Beschleunigungssensor 2, Niederspannung.

P2128 Beschleunigungssensor 2, eine Hochspannung.
P0540 Schub davldeniya Sensor, einen niedrigen Stromeingangsschaltung
P0341 Fehler Flash - ROM
No 7 R0219 Fehlerschaltung in der CPU
No 61 R0263 Unwuchtzylinder 1
No 62 R0266 Unwuchtzylinder 2
P0269 63 3 Verletzung Ausgleichzylinder
P0272 64 4 Verletzung Ausgleichzylinder
P0275 65 5 Verletzung Ausgleichzylinder
P0278 66 6 Verletzung Ausgleichzylinder
P0510 Storung des Beschleunigungsschalters
P0617 45 Fehlerhafte Startschalter
P0704 Storung Schaltkupplung
P0850 Storung Neutralschalter
P1142 Leerlauf Anlagensteuerung , niedrige Spannung.
P1143 Leerlaufregler Installation, hohe Spannung.
P1681 28 Magnetventil -Retarder, Kurzschluss, Leerlauf Erdungsdraht .
P1682 28 Magnetventil -Retarder, Kurzschlie?en der Stromversorgungsleitung .
P2635 79 unnormal Hochdruckforderpumpe
U0155 Kommunikationsfehler Messgerat Datenbus
U1001 Fehler Datenkommunikationsbus Chassis
U0121 Datenbus Kommunikationsfehler ABS
P1132 IOM-Sensor-Beschleuniger, Niederspannungs -Schaltkreis
P1133 IOM-Sensor-Beschleuniger, Hochspannungskreis