HITACHI ZAXIS-SERIE Bagger FEHLER CODES PDF

https://lkw-handbuch.jimdo.com/hitachi-fehlercodes/

Anzahl Fehlercode Beschreibung

1
F6 Differenzdruck
F7 Pumpenforderdruck
F8 Pumpe Verschiebungswinkel
F9 Pump Verschiebungswinkel -Steuersignal
F10 Hidraulic Oltemperatur

2
F6 Approx.pimp Flussrate (Pumpe Winkel X Umdrehungen pro Minute)
F7 Ca. Das Pumpenverdrangungs Drehmoment (Zuhalter Winkel X Umdrehungen pro Minute)
F8 Mogliche Pumpenverdrangungs Drehmoment
F9
F10

3
F6 Set Motordrehzahl
F7 Istmotordrehzahl
F8 Ist- / Sollmotordrehzahldifferenz
F9 E.C Winkel
F10

4
F6 Boom Ventilsteuerdruck
F7 Arm Ventilsteuerdruck
F8 Bucket Ventilsteuerdruck
F9 Schwenkventilsteuerdruck
F10 Reiseventilsteuerdruck

5
F6 Stromwahlschalter
F7 Auto Leerlaufschalter
F8 Aufwarmen Schalter
F9 Arbeitsmodus -Wahlschalter
F10 Reisemodusschalter

6
F6 Netz Boost-Schalter
F7 P-Schalter
F8 Schlusselschalter
F9
F10

7
F6 Steuersignal Pumpe-Ventilmagnet
F7 Chargeover Druck des Fahrmotors
F8 Chargeover Druck von Power-Boost
F9 Steuersignal Bremse zu Swing
F10 Steuersignal Dampfungsventil Swing

8
F6 E.C Motorposition
F7 Steuersignal an das ECM Motor
F8 Steuersignal an das ECM-Relais
F9 Steuersignal ro ECM Schwenkbremse
F10 Steuersignal an das ECM Dampfungsventil

9
F6 TP Druck
F7 Fahrtrichtungsschalter
F8 Arbeitsbremsschalter
F9 Tire Kompensationsschalter
F10

10
F6-Rad-Modus Steuerschalter
F7
F8
F9
F10